


نظام حامل توزيع Spaza®



تم تصميم هذه التعليمات للاستخدام مع جميع المنتجات التي يتم تسليمها بشريط موضوع مسبقًا، بما في ذلك الحوامل القابلة للقفل وغير القابلة للقفل في الإصدارات الفردية والمزدوجة والثلاثية.

العناصر المضمنة

- مفتاح Spaza
- قابس تغطية
- شريط موضوع مسبقًا أ
- صمغ ب
- مندبل مبلل بالأيزوبروبانول أ، ب
- أداة تثبيت على الحائط عامة أ، ب، ج
- برغي 4x40 مم PZ2 أ، ب، ج

- أ خاص بطريقة الشريط فقط
- ب خاص بطريقة الصمغ فقط
- ج خاص بطريقة البرغي فقط

العناصر المطلوبة

- مقياس
- ميزان
- قلم
- طبقة أساس أ، ب (اختياري)
- مسدس صمغ لخرطيش 290 مل ب
- مثقاب كهربائي ج
- لقمة الثقب 6 مم (1/4 بوصة) ج
- لقمة البرغي PZ2 ج

- أ خاص بطريقة الشريط فقط
- ب خاص بطريقة الصمغ فقط
- ج خاص بطريقة البرغي فقط

معلومات هامة، طريقة الشريط^أ

إعدادات السطح - يجب ان يكون سطح الجدار متساويا ونظيفا وجافا. في حالة الحاجة إلى محفر سطحي، استشر مورداً أو موزعاً محلياً 3M لتحديد أي من الأدوات التمهيدية والمرجحات السطحية المتاحة هي الأنسب في منطقتك.

الاتصال - تعتمد قوة الرابطة على مقدار اتصال اللاصق بالسطح الذي تم تطويره. حيث يعمل الضغط الثابت لمدة 60 ثانية على تطوير اتصال اللاصق بشكل أفضل ويساعد على تحسين قوة الرابطة. يجب أن يتعرض الحامل لضغط لا يقل عن 1 كجم/سم².

انتظر - بعد تركيب الحامل، ستزداد قوة الرابطة مع تدفق المادة اللاصقة على السطح. في درجة حرارة الغرفة، وستبلغ قوة تركيب الحامل بنسبة 90% بعد 24 ساعة و 100% بعد 72 ساعة. وسيؤدي استخدام 3M VHB Primer إلى تقصير هذه الفترات الزمنية.

تحضيرات ما قبل التركيب^{أ، ب، ج}

نظرًا لأن Spaza لا يمكنها توقع جميع الأسطح المختلفة المحتملة أو الملوثة المحتملة التي قد تكون موجودة على سطح التلامس، فمن الضروري أن يقوم المستخدم بإجراء تقييم لتحديد مدى ملاءمة إجراءات تجهيز السطح، وأي عمليات أخرى قد يكون لها تأثير على الأجزاء المربوطة.


قبل تركيب منتجاتنا، نوصي بالقيام بالتركيب التجريبي في غرفة محددة لتقييم الأداء والتوافق.

يرجى زيارة spaza.se/installation-maintenance للاطلاع على أفضل الممارسات الشاملة، والمواد التعليمية حول أسطح التلامس واختيار طريقة تثبيت نظام حامل Spaza.


هل تحتاج إلى مساعدة؟ تواصل على aftersales@spaza.se أو اتصل على +46735740233 للحصول على نصائح حول التحضيرات والتركيب.

ج. طريقة تثبيت البرغي

1. قم بقياس مسافة 120 سم (48 بوصة) من الأرض وحتى أعلى الحامل، ثم حدد موقع سطح التلامس بواسطة قلم رصاص أو قطعة شريط تغليف.




2. قم بعمل ثقوب بعمق حفر لا يقل عن 40 ملم. أدخل مثبتات الحائط في الثقوب عن طريق النقر بمطرقة بعناية.




3. نظف سطح التلامس بكحول الأيزوبروبانول (IPA)، واتركه يجف تمامًا قبل التثبيت.




4. انزع الجزء الخلفي من الشريط اللاصق الموجود على الحامل، ولا تلمس أيًا من الشريط اللاصق أو سطح الجدار.



5. ثبت الحامل على فتحات الثقوب، ثم اضغط الحامل جيدًا على الحائط لضمان التصاق الشريط بالسطح. قم بتثبيت البراغي المتضمنة بإدخالها عبر الحامل في أدوات التثبيت على الحائط.




6. ضع مفتاح Spaza في فتحة المفتاح. حرك الخطاف جانبًا، ثم ضع الزجاجاة وأرجح الخطاف للخلف حول الغطاء.




ب. طريقة وضع الصمغ


1. قم بقياس مسافة 120 سم (48 بوصة) من الأرض وحتى أعلى الحامل، ثم حدد موقع سطح التلامس بواسطة قلم رصاص أو قطعة شريط تغليف.




2. نظف سمح التلامس بواسطة كحول الأيزوبروبانول، واتركه يجف قبل التركيب. حيث تحسن طبقة الأساس من اللصق الأولي والنهائي للعديد من المواد.




3. ضع مقابس التغطية في فتحات براغي الحامل. ضع الصمغ على الجزء الخلفي من الحامل.




4. ثبت الحامل على الحائط، ثم قم بتسويته واضغط عليه لضمان توزيع الصمغ على سطح التلامس.



5. اترك الحامل على الحائط لمدة 12 ساعة قبل الاستخدام.




6. ضع مفتاح Spaza في فتحة المفتاح. حرك الخطاف جانبًا، وضع الزجاجاة ثم قم بأرجحة الخطاف للخلف حول الغطاء.




طريقة تركيب شريط 3M


1. قم بقياس 120 سم (48 بوصة) من الأرض إلى أعلى الحامل، وضع علامة على موقع التماس السطح بقلم رصاص أو قطعة من الشريط اللاصق.




2. نظف سطح التلامس بكحول الأيزوبروبانول (IPA)، واتركه يجف تمامًا قبل التثبيت. سيؤدي التطبيق التمهيدي إلى تحسين الالتصاق الأولي والنهائي للعديد من المواد.




3. انزع الجزء الخلفي من الشريط اللاصق على الحامل، ولا تلمس أيًا من الشريط اللاصق أو سطح الجدار.



4. ضع الحامل على الحائط بشكل مستو. واضغط على الحامل بالكامل بقوة على الحائط لمدة 60 ثانية لضمان التصاق الحامل بالسطح.



5. ضع سدادات الغطاء على الحامل واتركها على الحائط لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام. اقرأ المعلومات المهمة للحصول على معلومات إضافية.



6. ضع مفتاح Spaza في فتحة المفتاح. حرك الخطاف جانبًا، ثم ضع الزجاجاة وأرجح الخطاف للخلف حول الغطاء.

